



ガソリンは危険物です

ガソリンは、引火点がマイナス40度以下で、静電気等の小さな火花で引火し、数秒で延焼拡大し、消火することが困難な液体です。

**ガソリン携行缶
の誤った使用は
大変危険です！**



取扱説明書をよく読み、携行缶の取扱にはご注意ください

- ガソリンは、引火性・着火性の高い危険物です。発電機などの給油は、周囲に火気がないことを十分確認のうえ、**必ずエンジンを停止**してください。
- **必ずエア調整ネジを緩め**、缶内を減圧してからキャップを取り外してください。エア調整ネジを緩めずにキャップを一気にはずすと、内圧差によるガソリンの噴出、キャップの飛び出し等による事故が起きる恐れがあり、大変危険です！

お問い合わせ先

豊川市消防本部 予防課 豊川市諏訪1丁目1番地

電話(0533)89-9682